

Technisches Merkblatt

Polsterklemmenzange

Zange / 8714-02-10

Beschreibung / Eigenschaften

Die Nut in der Zange dient zur Stabilisierung der Polsterklammer. Die Reversfeder sorgt für festen Halt der Polsterklammer.

Nut zur Stabilisierung der Polsterklemme
Reversfeder, sorgt für festen Halt der Polsterklammer



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Anwendungshinweise

Setzen Sie die Polsterklammer in die Nut der Zangenzunge. Anschließend drücken Sie die Polsterzange kräftig zusammen, so dass die Klemme durch die Polsterung hindurch geht und sich fest um die beiden Führungsstäbe der Polsterung legt.

Einsatzbereiche

Die Zange wird in dem Bereich der Verpolsterung eingesetzt.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.