

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Aktivschaumreiniger Active-Care

30 Liter / 2000-401-30



Beschreibung / Eigenschaften

Active Care ist ein Aktivschaum der zur Einweichung starker Verschmutzungen dient (Chemische Vorwäsche).

Durch den Schaumteppich der flüssig gelben Farbe, und dem citrusfrischen Geruch, wird von dem Waschkunden ein hochwertiges Waschmittel wahrgenommen.

zur Einweichung und Reinigung starker Verschmutzungen und chemischen Vorwäsche in der Waschanlage: pur
1:1 über Dosierpumpe (Einstellung 8-20ml)

Anwendungshinweise

Dosierung: Die Dosierung der Waschanlage auf pur oder 1:1 über die Dosierpumpe (8-20ml) einstellen. Wichtig! Die Einstellung darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Einsatzbereiche

Active Care wird in Portalwaschanlagen von Autohäusern eingesetzt.

Technische Daten

Inhalt : 30 ml
Form : flüssig
Farbe : gelb
Basis : Trinatriumnitilotriacetat, Natriumlaurylethersulfat
Geruch : charakteristisch
pH-Wert : 11,2 bei 50 g/l
Siedepunkt : >100°C
Dichte : 1,06 g/ml bei 20°C
Löslichkeit in Wasser : mischbar

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.